

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: MÁQUINA DE HUMO
 MODELO: S-FOGMETAL
 MARCA: SCHALTER

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: Schalter Communications, S.A. DE C.V.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora junto con el producto.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término

Schalter Communications, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.

5. Se pueden adquirir refacciones y partes en los talleres de servicio :
 Schalter Communications, S.A. de C.V.
 Av. Colón #206 Int. L-9
 Col. Centro, Monterrey, N.L.
 C.P. 64000

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a Schalter Communications, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

Importado Por:
 Importador y Exportador Crown S.A. De C.V.
 Piña #264
 Col. Nueva Santa Maria
 Azcapotzalco, Ciudad De Mexico, Cp 02800
 Rfc: IEC141020Q36

CENTRO DE ATENCION A CLIENTES
 Tel: 8184009000 (Monterrey)

MANUAL DE USUARIO LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO

S-FOGMETAL

MÁQUINA DE HUMO DE 500W



HECHO EN CHINA
 MADE IN CHINA



Importado por:
 Importador y Exportador Crown SA de CV
 Piña #264, Col. Nueva Santa Maria
 Azcapotzalco, Ciudad de Mexico, C.P. 02800
 RFC: IEC141020Q36

⚠ Conserve este manual para futuras referencias. ⚠

⚠ Conserve este manual para futuras referencias. ⚠

Funcionamiento

- 1.- Antes de utilizar el producto, asegúrese de que no presente daños para evitar accidentes.
- 2.- Para reducir riesgos de un corto circuito, no remueva la cubierta superior. No hay partes reparables en el interior para el usuario. Consulte al personal de servicio.
- 3.- En caso de cortos circuitos o mal funcionamiento, desconecte el enchufe.
- 4.- Para prevenir incendios o cortos circuitos, no exponga el producto a la lluvia o humedad. Con el fin de evitar condensación en el interior, permita primero que el producto se adapte a la temperatura de la habitación.
- 5.- Ubique el producto en un lugar con ventilación, lejos de cualquier material flamable y/o líquidos. No opere el producto en un ambiente con una temperatura mayor a 40 °C. Mantenga una distancia mínima de 1 metro con respecto a la boquilla de salida del humo.
- 6.- No obstruya ninguna entrada de ventilación, ya que puede provocar sobrecalentamiento. Evite la acumulación de polvo limpiando el producto de forma regular.
- 7.- La temperatura de la superficie del producto puede llegar a 85 °C. No toque la carcasa sin guantes durante su uso.
- 8.- Personas inexpertas no deben operar el producto. Manténgase lejos del alcance de los niños.
- 9.- Asegúrese de poner el producto en una superficie estable. Jamás instale el producto por encima de la audiencia, ya que puede gotear líquido por la boquilla.
- 10.- Asegúrese que el voltaje no sea más alto que el indicado.
- 11.- El cable de alimentación siempre debe de estar en perfectas condiciones. Desconecte inmediatamente cuando el cable esté dañado o aplastado.
- 12.- Nunca conecte el cable de alimentación en un enchufe con otros cables.
- 13.- Debe conectarse a tierra para cumplir con las normas de seguridad.
- 14.- Para prevenir cortos circuitos, no remueva la carcasa.
- 15.- Jamás trate de reparar un fusible o el soporte de fusibles.
- 16.- Siempre reemplace un fusil dañado con uno que sea del mismo tipo y las mismas características eléctricas.
- 17.- En el caso de severos problemas de operación, deje de utilizar el producto y contacte a su proveedor.
- 18.- La carcasa debe de reemplazarse si tiene daños.
- 19.- Utilice el empaque original para su transportación.
- 20.- Por razones de seguridad, queda estrictamente prohibido realizar cualquier modificación al producto.

Especificaciones

Alimentación: AC90V/120V, 500w.
Tiempo de calentamiento: 4 min.
Cobertura de humo: 1000 cu.ft/min.
Capacidad del depósito: 0.5 L.

Diagrama de conexión

- 1.- Entrada para control.
- 2.- Switch de encendido/apagado.
- 3.- Cable de alimentación.
- 4.- Fusible.
- 5.- Contenedor completo.
- 6.- Contenedor vacío.

