

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: MÁQUINA DE FUEGO

MODELO: S-PYROMACHINE
MARCA: SCHALTER

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: Schalter Communications, S.A. DE C.V.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora junto con el producto.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este

término Schalter Communications, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.

5. Se pueden adquirir refacciones y partes en los talleres de servicio :
Schalter Communications, S.A. de C.V.
Av. Colón 206 Int. L-9
Col. Centro, Monterrey, N.L.
C.P. 64000

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a Schalter Communications, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADO POR:
SCHALTER COMMUNICATIONS S.A. DE C.V.
AV. COLÓN No. 206 Int. L-9
Col. CENTRO
MONTERREY, NUEVO LEÓN, C.P. 64000
RFC: SCO100310QS4

CENTRO DE ATENCION A CLIENTES
Tel: 8184009000 (Monterrey)

MANUAL DE USUARIO LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO

S-PYROMACHINE

MÁQUINA DE FUEGO



MADE IN CHINA
HECHO EN CHINA



Por favor lea cuidadosamente este manual antes de hacer uso de su equipo.

⚠ Conserve este manual para futuras referencias. ⚠

ESPECIFICACIONES

Alimentación: AC110V / 50-60Hz.

Altura del fuego: 1-3 metros.

Cobertura: 1 metro.

Potencia: 200W.

Modo de control: DMX512.

Peso Neto: 4.4 kg.

Peso Bruto: 5.3 kg.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- La máquina lanzallamas tiene un alcance vertical de 1 a 3 metros.
- Solo manejar con personal capacitado.
- Nunca debe haber materiales inflamables, incendiarios o explosivos en el rango del lanzallamas, ni utilizarse donde esté prohibido fumar.
- Es vital que haya un margen de seguridad entre los objetos inflamables y los seres vivos en un radio de 25 metros de funcionamiento.
- Está estrictamente prohibido operar el lanzallamas durante lluvias o en presencia de vientos fuertes.
- Utilice el producto solo en posición vertical.
- La máquina lanzallamas solo debe ser usada para eventos realizados en espacios lo suficientemente abiertos.

TABLA DE CANALES DMX

Presionar interruptor "DMX".

CANAL DMX	VALOR DMX	FUNCIÓN
1	0-109	Apagado
	110-225	Encendido, salida del fuego
2	0	Salida del fuego por 1 segundo
	1-255	Salida del fuego por 1 a 3 segundos

USO Y FUNCIONAMIENTO

- Favor de seguir cuidadosamente las instrucciones de la máquina lanzallamas.
- Abra la puerta de la máquina y coloque el contenedor (GAZ/AL) en el interior. Favor de asegurarse de que la lata sea la correcta.
- Hay dos tipos de control: control directo y control DMX.
- Conecte la fuente de alimentación a la máquina lanzallamas y presione el interruptor de "ENCENDIDO". Puede controlar la salida de la llama de forma manual. Por favor, controle el tiempo de salida, no puede ser superior a 3 segundos.
- Busque la entrada DMX del lanzallamas y conecte al controlador DMX, luego presione el interruptor "DMX". Ajuste la dirección DMX, cambie el valor del canal 1 a "ON". El controlador DMX hará una autoinspección y detección, parpadeando de 3 a 4 veces. Si tiene más de una máquina lanzallamas, puede conectarlas una por una.
- La máquina lanzallamas tiene dos canales de control por DMX512. Primero, debe elegir si el fuego saldrá como una bola de fuego o en forma vertical. Empuje el primer interruptor del regulador DMX para que el fuego salga en forma de bola; si mueve ambos interruptores, el fuego saldrá en forma de pilar, ya que el segundo interruptor es el control del tiempo de salida.
- Al terminar de usar la máquina lanzallamas, apague por favor toda la energía primero y después retire el contenedor/lata. Puede utilizar un paño seco para limpiar la máquina. Guarde bien el producto para su protección.

Por favor lea cuidadosamente este manual antes de hacer uso de su equipo.

⚠ Conserve este manual para futuras referencias. ⚠

Por favor lea cuidadosamente este manual antes de hacer uso de su equipo.

⚠ Conserve este manual para futuras referencias. ⚠