

## PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: CABEZA MOVIL  
 MODELO: S-MINIR  
 MARCA: SCHALTER

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: Schalter Communications, S.A. DE C.V.

### CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora junto con el producto.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término

Schalter Communications, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.

5. Se pueden adquirir refacciones y partes en los talleres de servicio :  
 Schalter Communications, S.A. de C.V.  
 Av. Colón #206 Int. L-9  
 Col. Centro, Monterrey, N.L.  
 C.P. 64000

### ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a Schalter Communications, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

Importado Por:  
 Importador y Exportador Crown S.A. De C.V.  
 Piña #264  
 Col. Nueva Santa Maria  
 Azcapotzalco, Ciudad De Mexico, Cp 02800  
 Rfc: Iec141020q36

CENTRO DE ATENCION A CLIENTES  
 Tel: 8184009000 (Monterrey)

## MANUAL DE USUARIO LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO

# S-MINIR

CABEZA MOVIL



HECHO EN CHINA  
 MADE IN CHINA



Importado por:  
 Importador y Exportador Crown SA de CV  
 Piña #264, Col. Nueva Santa Maria  
 Azcapotzalco, Ciudad de Mexico, C.P. 02800  
 RFC: IEC141020Q36

⚠ Conserve este manual para futuras referencias. ⚠

⚠ Conserve este manual para futuras referencias. ⚠

## Especificaciones

Voltaje: AC110-220V, 50-60HZ 50w.

Led: 1x100.

Gobos: 8 figuras.

Color: Blanco + Disco con 8 colores.

Canales: 12.

Modo de control: musica, maestro-esclavo, automatico, DMX.

X: 540.

Y: 180 enfoque manual.

## Cómo controlar la iluminación

Hay 2 formas de controlar la iluminación: **DMX, Maestro-Esclavo.**

1.- Modo de canales DMX (dependiendo de la cantidad de canales de cada modelo).

2.- Programa controlador de luz integrado, maestro-esclavo.

## Limpieza

La limpieza de los lentes externos o internos y/o espejos deben de ser limpiados periódicamente para optimizar la salida de la luz, al hacerlo con frecuencia, dependerá del ambiente en el cual se opere si es un ambiente con humo, húmedo o particularmente alrededor sucio, puede causar una gran acumulación de tierra en la óptica de la unidad.

1. Limpie con un trapo suave usando liquido especial para lentes.
2. Siempre seque con mucho cuidado.
3. Limpie el lente externo al menos cada 20 días, limpie el lente interno por lo menos cada 30/60 días.

## Modo manual

d001	d001-d512	512 Address settings
Slou	Slou	Slow mode
	Fast	Fast mode
	Srun	Voice-controlled 0-99 sensitivity adjustment
Pan	Pan	X motor is turning
	RPan	X motor is turning
Til	Til	X motor is turning
	RTil	X motor is reversal
Dis	Dis	Show positive
	RDis	Show reverse
Rest	Rest	System rest
Load	Load	Restore default settings
C xxx	C xxx	The temperature display

## DMX 12 Canales

CH	Functions	Instruction
1	Horizontal operation	0 - 255
2	Horizontal fine-tuning	0 - 255
3	Vertical operation	0 - 255
4	Vertical fine-tuning	0 - 255
5	Motor speed	0 - 255
6	Dimmer	0 - 255
7	Strobe	0 - 255
8	Color	
	0 - 127	Color selection
	128 - 255	Automatic color change, from slow to fast
9	Pattern	Pattern
	0 - 127	Fixed pattern
	128 - 255	Automatic pattern change is made from slow to fast
10	Triprism motor is running	Turn off 0-99 and turn on 100-127 on 128-255 Prism rotates from slow to fast
11	Automatic mode	Automatic mode
	0 - 50	Other channel roles
	51 - 100	Go at a slow pace
	101 - 255	Sound mode
12	Reset	250-255 (5s)