

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: CABEZA MÓVIL 90
 MODELO: S-MOB690
 MARCA: SCHALTER

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: Schalter Communications, S.A. DE C.V.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora junto con el producto.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término

Schalter Communications, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.

5. Se pueden adquirir refacciones y partes en los talleres de servicio :
 Schalter Communications, S.A. de C.V.
 Av. Colón #206 Int. L-9
 Col. Centro, Monterrey, N.L.
 C.P. 64000

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a Schalter Communications, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

Importado Por:
 Importador y Exportador Crown S.A. De C.V.
 Piña #264
 Col. Nueva Santa Maria
 Azcapotzalco, Ciudad De Mexico, Cp 02800
 Rfc: Iec141020q36

CENTRO DE ATENCION A CLIENTES
 Tel: 8184009000 (Monterrey)

MANUAL DE USUARIO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO

S-MOB690

Cabeza móvil de 90



HECHO EN CHINA
 MADE IN CHINA



Importado por:
 Importador y Exportador Crown SA de CV
 Piña #264, Col. Nueva Santa Maria
 Azcapotzalco, Ciudad de Mexico, C.P. 02800
 RFC: IEC141020Q36

⚠ Conserve este manual para futuras referencias. ⚠

⚠ Conserve este manual para futuras referencias. ⚠

schalter

www.schalterusa.com

schalter

www.schalterusa.com

Limpieza.

La limpieza de los lentes externos o internos y/o espejos deben de ser limpiados periódicamente para optimizar la salida de la luz, al hacerlo con frecuencia, dependerá del ambiente en el cual se opere si es un ambiente con humo, húmedo o particularmente alrededor sucio, puede causar una gran acumulación de tierra en la óptica de la unidad.

1. Limpie con un trapo suave usando un fluido normal para lentes.
2. Siempre seque con mucho cuidado.
3. Limpie el lente externo al menos cada 20 días, limpie el lente interno por lo menos cada 30/60 días.

Cómo controlar la iluminación

Hay tres formas de controlar la iluminación: DMX, maestro/esclavo y audiorítmico.

1. Modo de canales DMX: 11 Canales.
2. Programa controlador de luz integrado, maestro/esclavo y audiorítmico.
3. 0-100% Función de regulación suave y efecto con variación de estrobo.

Descripción:

Alimentación: 100-240V, 50/60Hz.

Potencia: 50w.

LED: 1x90.


Color: Blanco y rueda de 7 colores.

Control: DMX512, automático, audiorítmico maestro/esclavo.

Canales DMX: 11CH.

Especificaciones

1. **Pantalla LCD:** Para ver el control de funciones.
2. **Menu:** Presiona para acceder al menú.
3. **Down:** Para bajar en el menú.
4. **UP:** Para subir en el menú.
5. **Enter:** Para confirmar elección.



1	0--255	Posición de paneo	0°--540°
2	0--255	Paneo fino	
3	0--255	Posición de tildeo	0°--270°
4	0--255	Tildeo fino	
5	0--255	Velocidad paneo/tildeo	Rápido a lento
6	0--015	Sin efecto	Paneo/tildeo macro
	016--035	Macro 1	
	036--055	Macro 2	
	056--075	Macro 3	
	076--095	Macro 4	
	096--115	Macro 5	
	116--135	Macro 6	
	136--155	Macro 7	
	156--175	Macro 8	
	176--195	Macro 9	
	196--215	Macro 10	
	216--235	Macro 11	
	236--255	Macro 12	
7	0--255	Rápido a lento	Velocidad paneo /tildeo macro
8	0--10	Abierto	Color wheel
	11--21	Apertura + Color 1	
	22--31	Color 1	
	32--42	Color 1 + Color 2	
	43--53	Color 2	
	54--63	Color 2 + Color 3	
	64--74	Color 3	
	75--85	Color 3 + Color 4	
8	86--95	Color 4	Color wheel
	96--106	Color 4 + Color 4	
	107--117	Color 5	
	118--127	Color 5 + Apertura	
	192--191	Rotación en favor de las manecillas del reloj rápido a lento	
	192--255	Rotación en contra de las manecillas del reloj rápido a lento	
9	0--255	Regulador de intensidad	0-100%
10	0--15	Abierto	
	16--131	Estrobo de lento a rápido	
	132--139	Abierto	
	140--181	Cerrada rápido, apertura lento	
	182--189	Abierto	
	190--231	Cerrada lento, apertura rápida	
	232--239	Abierto	
	240--247	Estrobo aleatorio	
	248--255	Abierto	
	11	0--069	
070--079		Habilita obscurecimiento en paneo y tildeo	
080--089		Deshabilita obscurecimiento en paneo y tildeo	
090--199		Sin función	
200--209		Resetear todo	
210--249		Sin función	
250--255		Opera de manera autónoma (stand alone)	

