

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: SISTEMA DE PIROTECNIA
 MODELO: S-TRIGGER1
 MARCA: SCHALTER

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: Schalter Communications, S.A. DE C.V.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora junto con el producto.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término Schalter

Communications, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.

5. Se pueden adquirir refacciones y partes en los talleres de servicio :
 Schalter Communications, S.A. de C.V.
 Av. Colón #206 Int. L-9
 Col. Centro, Monterrey, N.L.
 C.P. 64000

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a Schalter Communications, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADO POR:
 SCHALTER COMMUNICATIONS S.A. DE C.V.
 AV. COLÓN #206 INT. L-9
 COL. CENTRO
 MONTERREY, NUEVO LEÓN, C.P. 64000
 RFC: SCO100310QS4

CENTRO DE ATENCION A CLIENTES
 Tel: 8184009000 (Monterrey)

MANUAL DE USUARIO LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO

S-TRIGGER1

SISTEMA DE PIROTECNIA INALÁMBRICO



HECHO EN CHINA
 MADE IN CHINA



Importado por:
 Schalter Communications S.A. de C.V.
 Av. Colón #206 Int. L-9, Col. Centro
 Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000
 RFC: Sco100310qs4

Por favor lea cuidadosamente este manual antes de hacer uso de su equipo.

⚠ Conserve este manual para futuras referencias. ⚠

ESPECIFICACIONES

Descripción

- **Contenido:** 1 base detonadora y 1 control remoto.
- **Fuente de alimentación del detonador:** 4 baterías "AA".
- **Fuente de alimentación del control remoto:** 1 batería "12Vcc" (27a 38mah Tipo Gp Mp-27A).
- **Led:** Luces led indicadoras de estado de la batería y funcionamiento de la base detonadora.
- **Modo de Control:** A control remoto inalámbrico.
- **Alcance del control remoto:** Aproximadamente 10 metros, sin interferencias.

Precaución

• Favor de leer con atención este manual antes de operar el equipo, Schalter Communications S.A. de C.V. no se hace responsable del mal uso que pueda darle a este producto.

- Siempre opere el producto estando a una distancia de 2 metros.
- Se recomienda el uso de gafas protectoras.

Fuente de fuegos artificiales

El sistema de disparo incluye 1 transmisor (control remoto) y 1 receptor (la base detonadora).

Este sistema de tiro es especial para la explosión de fuegos artificiales de forma inalámbrica mediante el uso del transmisor, receptor y los cartuchos.

FUNCIONAMIENTO

Operación

- Para utilizar, primero retire la tapa en la parte trasera de la base y coloque 4 baterías "AA". Después oprima el interruptor para encender.



- Conecte los cables de los cartuchos a las terminales roja y negra del detonador, después oprima el botón del control para activar y detonar los cartuchos.

