

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: MÁQUINA DE HUMO
 MODELO: S-FOG1200
 MARCA: SCHALTER

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: Schalter Communications, S.A. DE C.V.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora junto con el producto.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término

Schalter Communications, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.

5. Se pueden adquirir refacciones y partes en los talleres de servicio :
 Schalter Communications, S.A. de C.V.
 Av. Colón #206 Int. L-9
 Col. Centro, Monterrey, N.L.
 C.P. 64000

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a Schalter Communications, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

Importado Por:
 Importador y Exportador Crown S.A. De C.V.
 Piña #264
 Col. Nueva Santa Maria
 Azcapotzalco, Ciudad De Mexico, Cp 02800
 Rfc: Iec141020q36

CENTRO DE ATENCION A CLIENTES
 Tel: 8184009000 (Monterrey)

MANUAL DE USUARIO LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO

S-FOG1200

MÁQUINA DE HUMO



HECHO EN CHINA
 MADE IN CHINA



Importado por:
 Importador y Exportador Crown SA de CV
 Piña #264, Col. Nueva Santa Maria
 Azcapotzalco, Ciudad de Mexico, C.P. 02800
 RFC: IEC141020Q36

⚠ Conserve este manual para futuras referencias. ⚠

⚠ Conserve este manual para futuras referencias. ⚠

Especificaciones

Alimentación: AC110-220 V~ 50/60 Hz, 1200 w.
Fuentes de luz: 6 luces LED azules.
Tiempo de calentamiento: 8 minutos
Salida de humo: 2000 cubic ft/min.
Capacidad de tanque: 2.5 L.
Modo de control: alámbrico e inalámbrico.

Funciones

- 1.- Botón de encendido/apagado.
- 2.- Entrada de alimentación.
- 3.- Entrada para control alámbrico e inalámbrico.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN


Coloque el producto en una superficie plana y estable. Asegúrese de que nadie coloque sus manos frente a la boquilla ya que el humo alcanza altas temperaturas, y que tampoco toquen la carcasa durante su uso. Asegúrese que el producto esté enchufado a una instalación de pared con conexión a tierra.

Utilice una buena cantidad de líquido para llenar el recipiente. Cierre inmediatamente para que no entre polvo al contenedor.

Encienda el producto y espere aproximadamente 8 minutos para que se caliente.

Control manual - Especificaciones

- 1.- LED indicador
Enciende cuando el equipo está listo.
- 2.- Botón manual
Libera el humo de forma manual.




Control manual - Uso

- 1.- Conecte el cable en la parte trasera del equipo.
- 2.- Espere entre 4 y 5 minutos hasta que la luz roja se encienda.
- 3.- Mientras la luz roja esté encendida, puede presionar el botón para liberar el humo.

Control inalámbrico - Especificaciones

- 1-2.- Botones A y B
Al presionarlos se libera el humo, cuando el receptor inalámbrico está conectado.



Control inalámbrico - Uso

- 1.- Conecte el receptor de señal en la entrada localizada en la parte de atrás del producto. No lo desconecte mientras el producto esté enchufado.
- 2.- Espere entre 4 y 5 minutos hasta que el equipo se caliente.
- 3.- Presione los botones (A) o (B) para liberar el humo.

