

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: MÁQUINA DE HUMO
 MODELO: S-DMXFOG1200
 MARCA: SCHALTER

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: Schalter Communications, S.A. DE C.V.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora junto con el producto.

2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.

3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.

4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término

Schalter Communications, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.

5. Se pueden adquirir refacciones y partes en los talleres de servicio :
 Schalter Communications, S.A. de C.V.
 Av. Colón #206 Int. L-9
 Col. Centro, Monterrey, N.L.
 C.P. 64000

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a Schalter Communications, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

Importado Por:
 Importador y Exportador Crown S.A. De C.V.
 Piña #264
 Col. Nueva Santa Maria
 Azcapotzalco, Ciudad De Mexico, Cp 02800
 Rfc: Iec141020q36


CENTRO DE ATENCION A CLIENTES
 Tel: 8184009000 (Monterrey)

MANUAL DE USUARIO LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO

S-DMXFOG2000 MÁQUINA DE HUMO



HECHO EN CHINA
 MADE IN CHINA



Importado por:
 Importador y Exportador Crown SA de CV
 Piña #264, Col. Nueva Santa Maria
 Azcapotzalco, Ciudad de Mexico, C.P. 02800
 RFC: IEC141020Q36

⚠ Conserve este manual para futuras referencias. ⚠

⚠ Conserve este manual para futuras referencias. ⚠

Especificaciones

Alimentación: AC110-220 V~ 50/60 Hz, 2000w.

Fuente de luz: 6 luces LED azules.

Modo de control: DMX-512, control inalámbrico y alámbrico.

Tiempo de calentamiento: 8 minutos.

Salida de humo: 30000 cubic ft/min.

Capacidad del tanque: 3 L.

Peso: 10 kg

Tamaño: 76X39X31 cm.

Funciones

1.- Botón de encendido/apagado.

2.- Entrada de alimentación.

3.- Entrada para control alámbrico e inalámbrico.


4.- Interruptor DIP: configuración del código de dirección DMX512, esto para para controlar por medio de DMX o interfaz

5.- Entrada DMX: para el enlace DMX512, use un cable XLR de 3 pines para la señal DMX.

6.- Salida DMX: para el enlace DMX512, use un cable XLR de 3 pines para conectar la siguiente máquina de humo.

schalter

www.schalterusa.com



Instrucciones de seguridad

- 1.-Antes de utilizar el producto, asegúrese de que no presente daños para evitar accidentes.
- 2.-Para reducir riesgos de un corto circuito, no remueva la cubierta superior. No hay partes reparables en el interior para el usuario. Consulte al personal de servicio.
- 3.-En caso de cortos circuitos o mal funcionamiento, desconecte el enchufe.
- 4.-Para prevenir incendios o cortos circuitos, no exponga el producto a la lluvia o humedad. Con el fin de evitar condensación en el interior, permita primero que el producto se adapte a la temperatura de la habitación.
- 5.-Ubique el producto en un lugar con ventilación, lejos de cualquier material flamable y/o líquidos. No opere el producto en un ambiente con una temperatura mayor a 40 °C. Mantenga una distancia mínima de 1 metro con respecto a la boquilla de salida del humo.
- 6.-No obstruya ninguna entrada de ventilación, ya que puede provocar sobrecalentamiento. Evite la acumulación de polvo limpiando el producto de forma regular.
- 7.-La temperatura de la superficie del producto puede llegar a 85°C. No toque la carcasa sin guantes durante su uso.
- 8.-Personas inexpertas no deben operar el producto. Manténgase lejos del alcance de los niños.
- 9.-Asegúrese de poner el producto en una superficie estable. Jamás instale el producto por encima de la audiencia, ya que puede gotear líquido por la boquilla.
- 10.-Asegúrese que el voltaje no sea más alto que el que el indicado.
- 11.-El cable de alimentación siempre debe de estar en perfectas condiciones. Desconecte inmediatamente cuando el cable esté dañado o aplastado.
- 12.-Nunca conecte el cable de alimentación en un enchufe con otros cables.
- 13.-Debe conectarse a tierra para cumplir con las normas de seguridad.
- 14.-Para prevenir cortos circuitos, no remueva la carcasa.
- 15.-Jamás trate de reparar un fusible o el soporte de fusibles.
- 16.-Siempre reemplace un fusil dañado con uno que sea del mismo tipo y las mismas características eléctricas.
- 17.-En el caso de severos problemas de operación, deje de utilizar el producto y contacte a su proveedor.
- 18.-La carcasa debe de reemplazarse si tiene daños.
- 19.-Utilice el empaque original para su transportación.
- 20.-Por razones de seguridad, queda estrictamente prohibido realizar cualquier modificación al producto.
- 21.-Utilice una buena cantidad de líquido para llenar el recipiente. Cierre inmediatamente para que no entre polvo al contenedor.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Coloque el producto en una superficie plana y estable. Asegúrese de que nadie coloque sus manos frente a la boquilla ya que el humo alcanza altas temperaturas, y que tampoco toquen la carcasa durante su uso. Asegúrese que el producto esté enchufado a una instalación de pared con conexión a tierra.

Utilice una buena cantidad de líquido para llenar el recipiente. Cierre inmediatamente para que no entre polvo al contenedor.

Encienda el producto y espere aproximadamente 8 minutos para que se caliente.

Control inalámbrico - Especificaciones

1-2.- Botones A y B

Al presionarlos se libera el humo, cuando el receptor inalámbrico está conectado.

Control inalámbrico - Uso

- 1.-Conecte el receptor de señal en la entrada localizada en la parte de atrás del producto. No lo desconecte mientras el producto esté enchufado.
- 2.-Espere entre 4 y 5 minutos hasta que el equipo se caliente.
- 3.-Presione los botones (A) o (B) para liberar el humo.

