

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: PAR LED 40X3W
 MODELO: S-PAR40LED
 MARCA: SCHALTER

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: Schalter Communications, S.A. DE C.V.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora junto con el producto.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término Schalter

Communications, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.

5. Se pueden adquirir refacciones y partes en los talleres de servicio :
 Schalter Communications, S.A. de C.V.
 Av. Colón #206 Int. L-9
 Col. Centro, Monterrey, N.L.
 C.P. 64000

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a Schalter Communications, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADO POR:
 IMPORTADOR Y EXPORTADOR CROWN SA DE CV
 PIÑA #264
 COL. NUEVA SANTA MARIA
 AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MEXICO, CP 02800
 RFC: IEC141020Q36

CENTRO DE ATENCION A CLIENTES
 Tel: 8184009000 (Monterrey)

MANUAL DE USUARIO LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO **S-PAR40LED** PAR LED 40X3W RGB 3 en 1



**FULL
 COLOR**

HECHO EN CHINA
 MADE IN CHINA




Importado por:
 Importador y Exportador Crown SA de CV
 Piña #264, Col. Nueva Santa Maria
 Azcapotzalco, Ciudad de Mexico, C.P. 02800
 RFC: IEC141020Q36

Por favor lea cuidadosamente este manual antes de hacer uso de su equipo.

⚠ Conserve este manual para futuras referencias. ⚠

Tabla de canales DMX - Modo 15 canales

1. Pantalla LCD: para ver las funciones.
2. Inc: las diferentes funciones.
3. Down: para subir en el menú.
4. UP: para bajar en el menú.
5. Dec: para confirmar elección.



Configurar la dirección DMX

1. Presione "Menu", "Set DMX Address" y presione "ENTER".
2. Al mostrar "Set DMX Address DMX Address:001", presione "UP" y "DOWN" para recorrer.
3. Presione el botón "ENTER" para salvar y salir, si presiona "MENU" no se salvará ni saldrá.

Funciones y valores del canal DMX

Channel	Values	Functions
1	0-255	manual red dimmer 0-100%
2	0-255	manual green dimmer 0-100%
3	0-255	manual blue dimmer 0-100%
4	0-255	0-27 no function 28-55 single color strobe (channel 1/2/3 control the color, channel 6 control the speed) 56-83 multicolor strobe (channel 1/2/3 on to value, channel 6 control the speed) 84-255 choose the color
5	0-255	1-90 single color dimmer 91-103 auto dimmer 1 104-116 auto dimmer 2 117-129 auto dimmer 3 130-142 auto dimmer 4 143-155 color change 1 156-168 color change 2 169-181 multicolor auto 1 182-194 multicolor auto 2 195-207 multicolor auto 3 208-220 sound 1 221-233 sound 2 234-246 sound 3 247-255 sound 4 (channel 2-4 will not work in this mode. Channel 7 control the speed)
6	0-255	Control the speed
7	0-255	Master dimmer

Funciones y valores del canal DMX

