

# PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: LAMPARA LED  
 MODELO: S-DJSTICK  
 MARCA: SCHALTER

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: Schalter Communications, S.A. DE C.V.

## CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora junto con el producto.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término

Schalter Communications, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.

5. Se pueden adquirir refacciones y partes en los talleres de servicio :  
 Schalter Communications, S.A. de C.V.  
 Av. Colón #206 Int. L-9  
 Col. Centro, Monterrey, N.L.  
 C.P. 64000

## ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a Schalter Communications, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

Importado Por:  
 Importador y Exportador Crown S.A. De C.V.  
 Piña #264  
 Col. Nueva Santa Maria  
 Azcapotzalco, Ciudad De Mexico, Cp 02800  
 Rfc: Iec141020q36


CENTRO DE ATENCION A CLIENTES  
 Tel: 8184009000 (Monterrey)

# MANUAL DE USUARIO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO

# S-DJSTICK

LAMPARA LED



HECHO EN CHINA  
 MADE IN CHINA



Importado por:  
 Importador y Exportador Crown SA de CV  
 Piña #264, Col. Nueva Santa Maria  
 Azcapotzalco, Ciudad de Mexico, C.P. 02800  
 RFC: IEC141020Q36


⚠ Conserve este manual para futuras referencias. ⚠

⚠ Conserve este manual para futuras referencias. ⚠

### Precauciones

- 1.- No exponga los componentes de este producto a la humedad directa.
- 2.- No exponga los componentes de este producto a temperaturas excesivamente altas.
- 3.- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- 4.- Por favor, consulte el manual del usuario y/o el local si surge algún problema.
- 5.- No mezcle pilas viejas y nueva. Alcalinas, estándar y recargables.
- 7.- Las pilas agotadas deben ser retiradas inmediatamente del mando.
- 8.- No se deben cortocircuitar los terminales de alimentación.

### Instalación de lampara RGB



#### Método de instalación

- 1.- Conecte la base a la barra LED.
- 2.- Utilizar la llave para fijar la base.
- 3.- Conectar el enchufe de alimentación

#### ⚠ Notas de atención para la instalación:

- 1.- No se debe sobrepasar el rango de alimentación especificado la fuente.
- 2.- Debe evitar rayar la superficie y los cables de la lámpara durante la instalación.
- 3.- No instale ni use la lámpara en el exterior.
- 4.- La lámpara no debe estar cerca de objetos químicos corrosivos o gases no debe ser lavada con agua. Sólo se puede limpiar con un paño suave y limpio.

### Control remoto RGB RF.

#### Parámetros del producto



Entrada del receptor: DC5-24v.


Salida: Señal digital.

Fuente de alimentación remota: 2\*AAA battery.


#### Esquema de funcionamiento


#### Tamaño del producto




Programa de ejecución automática: Presione cualquier color del posteriormente presione  .

Eso hará que se empiece a ejecutar todo el modo dinámico.

Empareje el mando a distancia con el controlador: Al mismo tiempo, desactive los 2 botones de  y M-, Una vez que la luz blanca parpadea 3 veces, el proceso es exitoso.

Desemparejar: Al mismo tiempo, desactive los 2 botones de  añadir S-, Una vez que la luz blanca parpadea 3 veces, el proceso es exitoso.

Alinear el color de la iluminación: Al mismo tiempo, desactive los dos botones de  y B-, para alinear el color de la iluminación.