

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: MÁQUINA PARA SANITIZAR
 MODELO: S-NEBULA
 MARCA: SCHALTER

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: Schalter Communications, S.A. DE C.V.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora junto con el producto.

2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.

3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.

4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término Schalter Communications, S.A. DE C.V.

procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.

5. Se pueden adquirir refacciones y partes en los talleres de servicio :
 Schalter Communications, S.A. de C.V.
 Calle Reforma No. 151 Ote
 Col. Centro, Monterrey, N.L.
 C.P. 64000

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a Schalter Communications, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADO POR:
 IMPORTADOR Y EXPORTADOR CROWN SA DE CV
 PIÑA #264
 COL. NUEVA SANTA MARIA
 AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MEXICO, CP 02800
 RFC: IEC141020Q36

CENTRO DE ATENCION A CLIENTES
 Tel: 8184009000 (Monterrey)

MANUAL DE USUARIO LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO

S-NEBULA

MÁQUINA PARA SANITIZAR DE 900W



HECHO EN CHINA
 MADE IN CHINA



Importado por:
 Importador y Exportador Crown SA de CV
 Piña #264, Col. Nueva Santa Maria
 Azcapotzalco, Ciudad de Mexico, C.P. 02800
 RFC: IEC141020Q36

Por favor lea cuidadosamente este manual antes de hacer uso de su equipo.

⚠ Conserve este manual para futuras referencias. ⚠

Especificaciones

Tensión de conexión R: 110V/220V.

Potencia de atado R: 900w.

Zona aplicable: 20m².

Capacidad de tanque: Variable (dependiendo del recipiente utilizado).

Tiempo de calentamiento: 5 minutos.

Modo de control: Temporización mecánica (Tiempo máximo: 60 min).

Operación

0 = Enfriamiento

I = Calentamiento y expulsión

II = Auto limpieza



Figura 1

1.- Primero, conecte el equipo a la corriente para encender. Asegúrese de que la máquina tenga líquido en el recipiente y que el interruptor negro (vea Figura 1) esté en la posición "I" y el timer en Manual o fijar el tiempo. (Pero si la máquina no está caliente, el timer seguirá corriendo).

2.-Espere de 3 a 5 minutos para que la máquina termine su proceso de calentamiento, posteriormente el led se encenderá y se escuchará un sonido, esto indica que el equipo está listo para utilizarse, y después comenzará a expulsar el líquido de humo o desinfectante. (Debe mantenerse al pendiente del tanque, ya que si se llega a quedar sin líquido y la máquina sigue absorbiendo, ésta puede dañarse)

3.- Una vez que se termine el líquido, coloque el interruptor en la posición 0.

4.- Al terminar de usar, coloque el interruptor en la posición "II", agregue agua limpia y espere a que sea absorbida durante un minuto o más para prevenir que la bomba de la máquina se obstruya.

Notas

1.- Adecuada para su uso en interiores, automóviles y en escenarios.

2.- Asegúrese de que la fuente de poder sea la indicada para la tensión indicada de la máquina antes de utilizarla.

3.- El artículo debe de ser colocado de forma horizontal y no en vertical o de cabeza.

4.- Interrumpa la fuente de alimentación o desconecte la máquina al terminar de usarla.

5.- El equipo no es a prueba de agua. Si la humedad, agua o el líquido entran a la máquina, deberá de interrumpir inmediatamente la fuente de alimentación y contactar a su proveedor.

Mantenimiento

Deberá limpiar de forma regular su equipo para reducir las probabilidades de tener que reemplazar o reparar las partes de la máquina.

1.- Las partes internas pueden quedar obstruidas debido a la filtración, suciedad o sobrecalentamiento del líquido, por lo que el mantenimiento regular ayudará a asegurar un mayor tiempo de uso.

2.- Utilice materiales secos para limpiar y mantenga limpio el equipo cuando no esté siendo usado.

3.- Considere antes de instalar como factor que alrededor de la boquilla de la máquina el agua se condensará o se formará humedad.

4.- El equipo ocasionalmente expulsará una pequeña cantidad de humo durante el tiempo en que es utilizado o incluso después de que se deje de emplear.

Medidas de seguridad

Para evitar el riesgo de incendios, haga caso a las siguientes indicaciones:

1.- La máquina debe de ser operada solo por adultos, y ser colocada en un sitio fuera del alcance de los niños.

2.- No rocíe directamente sobre el cuerpo humano, ni cerca del fuego.

3.- La temperatura del humo expulsado es alta, por seguridad debe de mantener una distancia de más de 10 cm desde la boquilla durante su uso.

4.- El equipo debe de ser instalado en un lugar con buena ventilación, y la salida de disipación del calor de la máquina no debe ser obstruida, con el fin de permitir una apropiada ventilación y disipación del calor con un espacio de 20 cm alrededor.

5.- En caso de usar un desinfectante a base de sales cuaternarias, el usuario debe de llevar un cubrebocas y asegurarse que no haya niños al rededor, ya que este puede llegar a causar irritaciones o molestias.

6. El timer nunca debe ser forzado a la izquierda, pero sí a la derecha.